

# Reparaturanleitung

## > ABZIEHER FÜR DAS PRIMÄRRITZEL – BAUANLEITUNG

### Hinweise

- Um den Wellendichtring auf der Getriebeseite zu wechseln, muss das Primärritzel abgezogen werden. Oftmals löst sich das Ritzel relativ leicht von der Welle, doch so mancher Schrauber ist auch schon daran verzweifelt. Besonders bei originalen, unverbastelten Fahrzeugen kann es vorkommen, dass das Ritzel „bombenfest“ auf der Welle sitzt. Daher benötigt man zum Lösen einen Abzieher. Hier zeigen wir Ihnen unseren Prototypen – selbstgebaut ;-)

